



# BUZZER



- **UZUN** BACAĞI ARDUINO'DAKİ **5V (ELEKTRİK)** YAZAN YERE BAĞLANIR.
- **KISA** BACAĞI ARDUINO'DAKİ **GND (TOPRAK)** YAZAN YERE BAĞLANIR.